


智能小方 安装使用说明



- WiFi信号
- 室内温度
- 设定温度
- 模式
- 功能按键

技术指标
温度设置: 5℃ ~ 35℃
工作环境: 0℃ ~ 50℃
安装孔距: 60 mm
控温精度: ±0.5℃
显示范围: 0℃ ~ 45℃
电源电压: 220VAC 50/60HZ
外壳材质: PC + ABS阻燃
防护等级: IP30

1 设置目标温度

开机状态，在主界面按“+”或“-”键，设置目标温度，调整精度 0.5℃。

2 快捷调温模式


亮屏状态下，单击“⚙️”键进行快捷调温，屏幕最下排图标表示当前模式，设定温度变化为预设模式下对应温度。

- 🔋 节能模式
- 🌞 舒适模式
- 🚪 外出模式
- 🕒 预设模式

温控器安装（墙面86盒安装）


<1> 关闭负载电源

关闭室内电源，以防线路短路，避免烧坏保险丝，以确保您的正常安装。




<2> 拆开包装

取出温控器。




<3> 底座接线

根据接线图连接电源。



<4> 打开温控器外盖


借助螺丝刀打开温控器面板。



★背面有组合说明


<5> 固定底座

用螺丝刀固定安装螺丝。



<6> 完成底座安装

固定底座后，安装好面盖
打开电源，温控器安装完成。



温控器联网操作



1 登录与注册

如果您是第一次使用APP，需要注册用户账户。账户名即您的手机号码，密码为6位数及以上。
如果您已经拥有账户，则可以直接登录。



通过微信扫一扫
下载APP


2 添加温控器

一键模式（App默认匹配温控器联网方式）

登录 APP 后，点击添加设备，选择对应的设备类型进行添加，选择“一键配置”模式，输入当前手机的 WiFi 密码并确认，进入 120 秒倒计时。


3 控制温控器进入联网状态

快捷Wi-Fi连接：同时温控器上操作，按设备底部WiFi连接快捷键5秒钟，进入 WiFi 连接（一键配置）状态，屏幕上方的 WiFi 图标会从下往上“流动”，表明设备已经进入联网状态，此时打开APP根据相应操作即可联网并绑定添加设备。



工程界面说明


温控器通电后，按“⏻”键关机，在关机模式下，再同时按下“⚙️”键和“+”键 10 秒钟，进入工程模式。



同时按 10 秒钟进入工程模式



序号	功能	默认参数
01	补偿温度	01 0.0℃
02	最大目标温度	02 35.0℃
03	最小目标温度	03 5.0℃
04	低温保护温度	04 5.0℃
05	启动温差	05 0.0℃
06	一键配置	06 0
07	AP 配置	07 0
08	恢复出厂设置 (单击“+”键进入恢复出厂设置)	08
09	软件版本	XX-XX
10	客户ID	XX-XX

无线信号接收盒 安装使用说明




技术指标
电源电压:5V
射频传输频率: 433MHz
外壳材质:PC+ABS 阻燃

将壁挂炉内通讯线连接到无线信号接收盒的通讯接口




接收盒和温控器匹配 (★出厂配套的接收盒已经和温控器完成了绑定匹配!!!)

指示灯说明:




按键操作说明:



1 控制温控器, 让其进入和无线接收器匹配状态


温控器操作: 温控器关机状态下, 长按“☼”键进入配对模式, 然后轻按“+”键, 发送配对信号, 即开始匹配。



★配对成功后无线接收器匹配指示灯灭, 150S 内根据温控器工作状态进行工作。

2 控制接收盒, 让其进入和温控器匹配状态

接收盒操作: 长按配对按键 5 秒钟进入 匹配模式, 此时状态指示灯灯进入快闪状态 (0.2s/ 次)。



★出厂配套的接收盒已经和温控器完成了绑定匹配!!!

组合使用说明		
<1> 将温控器和 插头电源外盒组合	<2> 使用工具将 组合螺丝安装好	<3> 将组装好的产品 连接到插板上即可